

# Instruktion för BRF Vindö:s motorvärmарuttag

## El

Välj önskad avresetid genom att trycka på + eller – knappen för ditt uttag. Första tryckningen visar senast inställd avresetid. Följande tryckningar ändrar till ny avresetid. Släpp när rätt tid visas.

Inkopplingstiden upprepas varje dygn med 3 timmar före vald tid samt 30 minuter efter inställd tid.

Du kan också få ström direkt för 30 minuter framåt genom att i tre sekunder samtidigt trycka på båda knapparna + och –.

När strömmen slås till hörs ett svagt klick och en röd indikator tänds.

## Säkerhet

Uttaget är försett med personskyddsautomat som är en kombinerad jordfelsbrytare och säkerhetsbrytare.

Uttaget får belastas med högst 1300 watt. Kupevärmare som går tillsammans med motorvärmaren bör inte använda mer än 500 watt. För hög belastning medför att säkerhetsbrytaren (grön) slår ifrån.

Låt aldrig motorvärmarsladden sitta kvar i uttaget när bilen körs bort. Sladden får ström varje dygn.

Prova jordfelsbrytarens funktion minst var 6:e månad genom att trycka på testknappen (gul) när uttaget ger ström. Brytaren ska då slå ifrån.

## Klocka

Uttaget har en gemensam klocka för uttagen på stolpen. Klockan har backup för strömavbrott och är inställd på normalt看 (vintertid).

Om klockan går fel kan den ställas om efter att du tryckt in + och – tangenterna samtidigt i 10 sekunder. Ändra till rätt tid genom att trycka på + eller – knappen.

Farsta 2015-12-17

Styrelsen