

Monterings - och skötselanvisning

Purus Bolja - Oljespärr

Purus Bolja är en vattenlåsinsats med oljespärr, golvbrunnen stänger automatiskt vid oljeutsläpp, med gasspärr. Denna insats passar golvbrunnar med dimension 220 mm.



Monterings - och skötselanvisning

Purus Bolja - Oljespär

PURUS BOLJA - med 90 mm vattenlås - stänger för vätskor med densitet understigande 900 kg/m³ och hindrar därmed olja eller annan brandfarlig vätska att rinna ut i avloppssystemet.

Vid uttorkat vattenlås är golvbrunnen stängd och PURUS BOLJA hindrar alla avloppsgaser att tränga upp i lokalen.

PURUS BOLJA består av:

- Lock
- Huv
- Flytkropp
- Skål/Underdel

Vid önskat vätskeutsläpp där Purus Bolja har stängt, måste insatsen göras rent.

- 1) lyft av locket
- 2) lyft ur huv
- 3) tag ur flytkroppen - rengör/tvätta inkl. membranet.
- 4) skål/underdel - frigör den från överdelen och rengör med trasa/svamp och efter rengöring, montera tillbaka delarna och fyll upp vattenlåset med vatten och lyft på locket och se till att flytkroppen flyter på vattnets yta. Därefter återmontering i golvbrunnen.

Vid återmontering - fyll på vatten

Uttorkad brunn öppnar ej automatiskt vid vätsketillförsel. Lyft av insatsens huv och drag upp flytkroppen, samtidigt som vatten tillföres brunnen. Återmontera huv och brunnen fungerar normalt.

Oljespärinsats PURUS BOLJA passar PURUS golvbrunnar BIGG och HEAVY



RSK 713 84 27

Bolja - Oljespär



Bolja - Oljespär
med BIGG



Purus är certifierad enligt ISO 9001.

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
Södergatan 7 SE-275 31 Sjöbo
Tel +46 416-257 00 Fax +46 416 257 20
info@purus.se www.purus.se

PURUS

BOLJA - Oljespärr

Efter önskat vätskeutsläpp där BOLJA stängt, måste utsläppet tas om hand. Insatsen skall tas upp och göras ren. Vid återmontering tillförs vatten.

PURUS BOLJA kan ej installeras i anläggningar där tvätt eller diskmedel används.

OBS! Uttorkad brunn öppnar ej automatiskt vid vätsketillförsel. Lyft av insatsens huv och lyft upp flytkroppen samtidigt som vatten tillförs brunnen. Återmontera huv och brunnen fungerar normalt. Efter oljeutsläpp i BOLJA måste alla gummipackningar bytas ut.



| Art. namn | Material | Kapacitet | RSK nummer |
|-------------------|-----------|---------------|------------|
| BOLJA - Oljespärr | ABS-plast | 1,4 liter/sek | 713 84 27 |

Bolja skall monteras i spygatter BIGG och HEAVY

| Art. namn | Material | Kapacitet | RSK nummer |
|-------------|----------------------|---------------|------------|
| BIGG 75 P | Rostfritt stål/plast | 1,4 liter/sek | 710 28 31 |
| BIGG 110 P | Rostfritt stål/plast | 1,4 liter/sek | 715 24 25 |
| BIGG 110 E | Gjutjärn/plast | 1,4 liter/sek | 715 24 22 |
| HEAVY 75 P | Rostfritt stål/plast | 1,4 liter/sek | 710 28 32 |
| HEAVY 110 P | Rostfritt stål/plast | 1,4 liter/sek | 715 24 28 |
| HEAVY 110 E | Gjutjärn/plast | 1,4 liter/sek | 715 24 23 |



Purus är certifierad enligt ISO 9001.

Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi förbehåller oss rätten till.

PURUS AB
info@purus.se
www.purus.se

PURUS